

## Notice pour bases de déclenchement pour jets de scène



Découvrez le tuto vidéo pour prendre en main facilement ce matériel  
<https://www.youtube.com/watch?v=T3Gt9mH1HNQ&t=4>

*Cette notice est valable quelque soit le nombre de bases achetées*

## I Présentation du matériel :

Le matériel ne nécessite aucun certificat pour son utilisation.

L'utilisation de bases de déclenchement et de jets de scène est interdite par des personnes de moins de 18 ans.



## II Alimentation électrique des bases et de la télécommande :

Les piles pour la télécommande ou pour les bases de déclenchement ne sont pas fournies.

Afin de faire fonctionner la télécommande, vous devez insérer **une pile A23** (également appelées 23A) dans le compartiment dédié à cet effet. Afin de vérifier que votre télécommande est correctement alimentée il vous suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton de la télécommande et vérifier que la LED présente sur la télécommande s'allume en rouge.

Afin de faire fonctionner les bases de déclenchement, insérez **2 piles AA** (également appelées piles LR6) Afin de vérifier que la base de déclenchement est correctement alimentée il vous

suffit de mettre la base sur ON grâce au **Bouton ON/OFF** et de vérifier que la **LED POWER** et la **LED TEST** sont allumées.

### III Programmation des bases de déclenchement :

La phase de programmation doit se faire sans jet de scène à l'intérieur.

- 1- Mettre la base sous tension grâce au **Bouton ON/OFF** (mettre sur ON)
- 2- Afin d'associer chaque base à un bouton de la télécommande, il vous suffit d'appuyer sur le **bouton de ré-initialisation** de la base à l'aide d'un ustensile très fin (cure-dents, trombone, petit vis ..) pendant une dizaine de secondes tout en appuyant sur le bouton de télécommande que vous souhaitez assigner à votre base.

Lorsque vous appuyez sur le **bouton de ré-initialisation**, la **LED TEST** de la base clignote (ce bouton clignote pendant toute la durée où vous appuyez sur le bouton). Quant à la led rouge de la télécommande, elle reste allumée tant que vous ne la relâchez pas. Pendant toute cette phase où vous restez appuyé sur le bouton de ré-initialisation de la base ainsi que sur le bouton de la télécommande que vous avez choisis, la base de déclenchement enregistre le signal de la télécommande.

- 3- Une fois les 10 secondes écoulées, relâchez à la fois le bouton de la télécommande ainsi que le bouton de ré-initialisation de la base.
- 4- Vérifiez que votre base a bien enregistré le signal de la télécommande. Appuyez sur le bouton de la télécommande que vous avez assigné à la base et vérifiez que la LED TEST s'allume plus fortement. Si c'est le cas cela signifie que la base a bien enregistré le signal. Si ce n'est pas le cas renouveler l'opération (étape 3).

#### Programmations possibles :

- Vous pouvez ainsi assigner chaque base à un bouton de la télécommande : par exemple assigner le bouton 1 de la télécommande à la base numéro 1, le bouton 2 à la base 2 ...
- Mais vous pouvez également assigner plusieurs bases à un seul bouton de la télécommande : par exemple assigner le bouton 1 de la télécommande à 4 bases.
- Vous pouvez également effectuer toutes autres programmations, par exemple déclencher les bases 2 par 2 ...

Si un bouton de la télécommande est assigné à plusieurs bases, vérifiez que lorsque vous appuyez sur celui-ci tous les boutons test des télécommandes clignotent en même temps.

**Attention** : un bouton d'une télécommande peut déclencher au maximum 12 bases (le signal de la télécommande ne sera pas assez puissant pour déclencher plus de 12 bases).

**Attention :** l'ensemble de ces opérations doit se faire sans jet de scène à l'intérieur.

Nous vous conseillons avant chaque utilisation de vérifier que votre base est bien assignée au bouton de la télécommande désiré.

#### IV Déclenchement du jet de scène grâce à la base de déclenchement :

- 1- Mettre la base sur Off (hors tension), vérifiez que la **LED POWER** et la **LED TEST** de la base sont bien éteintes.
- 2- Sortir le jet de scène de son emballage et enlever le **caoutchouc de protection** présent sur les fils du jet de scène (tous les jets de scène ne disposent pas de ce caoutchouc de protection) et désentortiller les fils des jets de scène si nécessaire (il ne doit pas y avoir de nœuds).
- 3- Insérez le jet de scène dans la base de déclenchement, en l'insérant dans le **trou de la base**.

**Attention :** insérez le jet de scène dans la base de façon à ce que la **flèche présente sur le jet de scène soit dirigée vers le haut** (vers le plafond, vers le ciel ...). Vérifiez également que lorsque le jet de scène est à l'intérieur de la base, vous puissiez lire de haut en bas les instructions présentes sur le jet de scène.

- 4- Insérer chacun des deux fils dénudés du jet de scène dans une **cosse** de la base. La base de déclenchement dispose d'une **cosse rouge et d'une cosse noire**, mais il n'y a pas de polarité, c'est à dire que vous pouvez choisir quel fils vous insérez dans chaque **cosse**. Faites attention à ce que les 2 fils dénudés du jet de scène ne se touchent pas. Vérifiez que la **LED TEST** est éteinte. Une fois la LED TEST éteinte cela signifie que la base est prête à être déclenchée (le mode test n'est alors plus disponible car l'appui sur le bouton de la télécommande assigné à la base déclencherait le jet de scène). **Attention :** si la LED TEST n'est pas éteinte cela peut être dû au fait que les fils dénudés du jet de scène ne sont pas correctement séparés voir même qu'ils sont entortillés créant ainsi un court-circuit qui empêchera le déclenchement du jet de scène.
- 5- Ecartez-vous des bases de déclenchement en respectant la distance de sécurité indiquée sur l'emballage du jet de scène (ces distances de sécurité sont généralement supérieures à 3 mètres).
- 6- Appuyez sur le bouton de la télécommande assigné à la/les bases que vous souhaitez déclencher.
- 7- Attendez 10 minutes avant de retirer l'artifice, jetez l'artifice et conservez la base réutilisable.

#### V Précautions d'utilisation :

- 1- Avant d'utiliser le système de déclenchement de jet de scène lors de votre événement vérifiez que la hauteur sous plafond le permet !  
Ne pas utiliser le jet de scène sous des surfaces inflammables : tentes de réception, tentures ... Utilisez uniquement les supports pour jet de scène sur une surface stable et évitez d'utiliser des jets de scène sur des sols du type parquet, lino ...
- 2- Vérifiez que la télécommande ainsi que les bases sont correctement alimentées (piles neuves ou bien chargées).
- 3- Vérifiez que les bases sont correctement assignées aux boutons de la télécommandes désirés en utilisant le mode test. Attention ne pas mettre de jet de scène à l'intérieur des bases de déclenchement lors de la phase de test.
- 4- Disposez les bases aux endroits désirez. Mettre les bases sur off (vérifiez que les led sont éteintes). Insérez les jets de scènes en suivant les instructions données dans la notice.
- 5- Allumer les bases (les mettre sur ON) quelques minutes avant le déclenchement. Vérifiez que la led test est éteinte.
- 6- **Vérifiez que les distances de sécurités prescrites dans la notice des jet de scène (généralement supérieures à 3 mètres) sont respectées.**
- 7- Déclenchez les bases à distance en utilisant la télécommande.
- 8- Attendre 10 minutes avant de retirer le feu d'artifice de la base puis le jeter. Conservez la base réutilisable.

**Attention :** pour utiliser ce matériel , pensez à souscrire une assurance responsabilité civile incluant ce type de matériel.