

GUIDE D'UTILISATION FRITEUSE À GAZ DOUBLE



01.

Mise en route

- Installer la friteuse sur une surface plane et stable.
 - Vérifier que la bouteille de gaz est correctement raccordée.
 - Remplir chaque cuve avec de l'huile jusqu'au niveau indiqué.
- ➡ Ne jamais allumer la friteuse sans huile.

03.

Utilisation

- Attendre que l'huile atteigne la température souhaitée.
- Déposer les aliments dans le panier.
- Descendre doucement le panier dans l'huile.
- Ne surchargez pas le panier afin d'obtenir une cuisson homogène.

02.

Allumage

- Ouvrir la bouteille de gaz.
- Appuyer sur le bouton de commande du brûleur.
- Tourner le bouton sur la position d'allumage.
- Maintenir le bouton enfoncé quelques secondes.
- Relâcher le bouton : la veilleuse doit rester allumée.
- Régler ensuite la puissance de chauffe selon vos besoins.

➡ Répéter l'opération pour la deuxième cuve si nécessaire.

04.

Arrêt

- Remettre les boutons sur OFF.
- Fermer la bouteille de gaz.
- Laisser refroidir complètement avant toute manipulation.

05.

Nettoyage

- Attendre que l'huile soit froide avant de vider les cuves.
- Nettoyer les paniers et les cuves après utilisation.
- Ne jamais nettoyer la friteuse lorsqu'elle est encore chaude.
-



**VIDÉO EXPLICATIVE
FRITEUSE À GAZ DOUBLE**

À savoir

- Utiliser uniquement avec de l'huile adaptée à la friture.
- Ne jamais déplacer la friteuse lorsqu'elle est chaude.
- Éviter tout contact de l'eau avec l'huile chaude.
- Surveiller la cuisson pendant toute l'utilisation.