

GUIDE D'UTILISATION GIGBAR 3



01.

Installer le GigBAR 3

- Déplier le trépied.
- Installer la barre lumineuse sur le trépied, positionner la goupille et serrer doucement la molette.
- Brancher le câble d'alimentation.

03.

Régler la sensibilité

Si le mode musique réagit trop ou pas assez :

- Aller dans SOUND → Sensitivity.
- Choisir une valeur entre 0 et 99 selon l'ambiance sonore.

02.

Mode musique

1.Appuyer sur MENU jusqu'à afficher SOUND.

2.Appuyer sur ENTER.

→ Les jeux de lumière suivront automatiquement le rythme de la musique.

1.Appuyer sur MENU jusqu'à afficher AUTO

2.Valider avec ENTER.

→ Les jeux de lumière joueront automatiquement.

04.

Utilisation de la télécommande

Le GigBAR 3 ILS est fourni avec :

-  Une télécommande RF.
-  Une pédale sans fil.

→ Elles permettent de piloter les principaux programmes et effets à distance

À savoir

- Installer le GigBAR sur un trépied stable.
- Laisser au moins 50 cm d'espace autour de l'appareil pour une bonne ventilation.
- Ne pas utiliser en extérieur ou sous la pluie.