

GUIDE D'UTILISATION

JBL PARTYBOX



01.

Brancher et allumer

- Branche la PartyBox sur une prise secteur.
- Appuie sur le bouton Power.
- Attends quelques secondes qu'elle démarre.

03.

Régler le son

- Boutons + / - → Volume général.
- Bouton Bass Boost → Active les basses.
 - 1 pression = Niveau 1
 - 2 pressions = Niveau 2
 - 3 pressions = Désactivé

05.

Brancher un micro ou une guitare

- À l'arrière :
- MIC → Branche un micro.
- GUITAR → Branche une guitare.

Ensuite :

- Tourne le bouton MIC Volume pour régler le micro.
- Tourne le bouton Guitar Volume pour régler la guitare.
- Les boutons Gain permettent d'ajuster la sensibilité si le son est trop faible ou saturé.

02.

Connecter ton téléphone en Bluetooth

- Active le Bluetooth sur ton téléphone.
- Appuie sur le bouton Bluetooth de la PartyBox.
- Sélectionne JBL PartyBox 1000 dans les appareils disponibles.
- Lance ta musique.

04.

Changer les lumières

- Appuie sur le bouton Light pour changer les animations lumineuses.
- Maintiens-le 2 secondes pour activer ou désactiver le stroboscope.

06.

Lire une clé USB

- Branche une clé USB.
- Appuie sur Source jusqu'à sélectionner USB.
- La musique démarre automatiquement.

Aides supplémentaires

Utiliser une autre source

Avec le bouton Source, tu peux choisir :

- Bluetooth
- USB
- AUX
- LINE IN (RCA)

Les pads DJ

Les 16 pads permettent de jouer :

- Des sons de batterie.
- Un piano.
- Un clavier.
- Des effets DJ.



VIDÉO EXPLICATIVE
JBL PARTY BOX