

GUIDE D'UTILISATION

MACHINE À FUMÉE LOURDE



01.

Mise en route

1. Placez la machine sur une surface plane avec au moins 50 cm d'espace tout autour.
2. Ouvrez les deux réservoirs :
 -  Réservoir d'eau → remplir avec de l'eau distillée uniquement
 -  Réservoir de liquide → remplir avec du liquide à fumée BeamZ (ou liquide compatible de qualité).
3. Branchez la machine.
4. Mettez l'interrupteur sur ON.
5. L'écran affiche WARMING UP.
6. Attendez quelques minutes jusqu'à ce que READY apparaisse.

03.

Les principaux réglages

- Man Vol Out
→ Puissance de fumée (0 à 100 %)
- Interval Set
→ Temps entre deux déclenchements automatiques.
- Duration Set
→ Durée pendant laquelle la machine souffle.
- Wind
→ Puissance du ventilateur.
Plus il est fort, plus la fumée ira loin.

02.

Faire de la fumée

Une fois **READY** affiché :

- Appuyez sur MANUAL ou utilisez la télécommande.
- La fumée commence immédiatement.

Vous pouvez régler :

- Intensité de fumée : 0 à 100 %
- Durée d'émission
- Intervalle entre deux émissions
- Vitesse du ventilateur

04.

Télécommande

La télécommande possède 4 boutons :

- A → Marche / Arrêt
- B → Marche / Arrêt (fonction identique)
- C → Augmenter la puissance de fumée
- D → Diminuer la puissance de fumée

À savoir

- Utilisation en intérieur uniquement.
- La buse devient très chaude : ne pas toucher.
- Ne jamais diriger la fumée vers une personne.
- Laisser refroidir au moins 10 minutes avant de déplacer la machine.
- La fumée peut déclencher les détecteurs de fumée