

GUIDE D'UTILISATION

MACHINE À FUMÉE F1500 PRO

Loc Vaiselle 49

Machine fournie avec le réservoir déjà rempli

01.

Mise en route

1. Placez la machine sur **une surface plane et stable**.
2. Branchez la machine sur une prise secteur.
3. Mettez l'interrupteur arrière sur **ON**.
4. **Patientez environ 5 minutes** le temps que la machine chauffe.
5. Lorsque **le voyant de la télécommande s'allume**, la machine est prête à être utilisée.

Appuyez sur le bouton rouge de la télécommande pour produire de la fumée.



02.

Télécommande sans fil

La machine est livrée avec une télécommande permettant de la contrôler à distance.

-  → Lance la diffusion de fumée.
-  → Arrête la diffusion de fumée.



03.

Remplissage du réservoir

- Utilisez **uniquement du liquide à fumée qu'on vous fournit**.
- Vérifiez régulièrement le niveau du réservoir.
- Ne faites jamais fonctionner la machine avec un réservoir vide

04.

Arrêt

1. Arrêtez la diffusion de fumée.
2. Mettez l'interrupteur sur OFF.
3. Laissez refroidir complètement la machine avant de la déplacer ou de la ranger.
4. Débranchez ensuite le câble d'alimentation.

05.

Consignes importantes

- **Ne jamais toucher la buse** pendant ou juste après l'utilisation : elle devient très chaude.
- Ne pas déplacer la machine lorsqu'elle fonctionne.
- Utiliser uniquement dans un endroit sec.
- **Ne pas utiliser sous la pluie ou dans un environnement humide.**
- Ne pas poser la machine **sur une surface sensible à la chaleur** (parquet, meuble fragile...)