

Message d'erreur possible et solution

Erreur	Cause possible	Solution
ERR1	Bacs de mix à glace vide	Remplir le ou les bacs
ERR2	La machine s'arrête immédiatement après avoir appuyé sur le bouton AUTO	Vérifier que le ventilateur fonctionne
ERR2 avec alarme	La machine s'arrête après une longue durée de fonctionnement. Le degré de dureté est élevé	Débrancher la machine et attendre environ 3 min puis diminuer la dureté et redémarrer la machine
ERR3 avec alarme	La dureté de la glace est trop élevée	Débrancher la machine de la prise et attendez environ 30min jusqu'à ce qu'elle soit dégivrée
ERR4 avec alarme	La tension actuelle n'est pas stable ou la tension est trop faible	L'électricité n'est pas stable, débrancher et vérifier le courant ou changer la source d'alimentation