

GUIDE D'UTILISATION

SONORISATION COMPLÈTE + 2 MICROS



01.

Mise en route

1. Placez l'enceinte sur une surface stable ou sur un pied d'enceinte.
2. Vérifiez que le bouton VOLUME est au minimum.
3. Branchez le câble d'alimentation.
4. Branchez votre source audio (table de mixage, contrôleur DJ, ordinateur, micro...) sur l'entrée XLR ou Jack.
5. Choisissez le bon mode :
6. LINE → Table de mixage, contrôleur DJ, ordinateur...
7. MIC → Micro branché directement dans l'enceinte.
8. Allumez d'abord votre table de mixage (ou votre source audio), puis l'enceinte

03.

Les principaux réglages

- VOLUME

→ Règle le niveau sonore de l'enceinte.

FLAT / BOOST

Deux modes sont disponibles :

- FLAT (recommandé)

→ Pour les soirées, DJ, discours, concerts et la plupart des utilisations.

- BOOST

→ Pour écouter de la musique à faible volume (ajoute davantage de graves et d'aigus)

02.

Réglage du volume

1. Lancez votre musique.
2. Augmentez progressivement le volume de la source audio.
3. Réglez ensuite le bouton VOLUME de l'enceinte selon le niveau souhaité.

💡 Pour éviter toute saturation, ne mettez pas tous les volumes au maximum.

04.

Branchement

LINE

→ À utiliser avec :

- Table de mixage
- Contrôleur DJ
- Ordinateur
- Téléphone (via adaptateur)

MIC

→ À utiliser uniquement lorsqu'un microphone est branché directement sur l'enceinte

À savoir

- Utiliser uniquement dans un endroit sec.
- Ne pas couvrir les aérations.
- Ne pas exposer à la pluie.
- Ne jamais porter l'enceinte suspendue par ses poignées.
- Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
- Éviter les chocs pendant le transport