

GUIDE D'UTILISATION

SONO COMPACT 360°



01.

Installer l'enceinte

- Pose l'enceinte sur une surface plane.
- Branche le câble d'alimentation.
- Appuie sur Power (⏻) pour l'allumer.

03.

Régler le volume

- Utilise les boutons VOLUME + / - sur l'enceinte ou la télécommande.

02.

Connecter son téléphone en Bluetooth

- Appuie sur le bouton BLUETOOTH.
- Maintiens le bouton PAIRING quelques secondes.
- Sur ton téléphone, active le Bluetooth.
- Sélectionne MHC-V81D (ou MHC-V71D).
- La connexion est terminée.

04.

Lire de la musique

-  Bluetooth
-  Clé USB
-  CD/DVD
-  Télévision (HDMI ARC ou câble audio)

Aides supplémentaires

Brancher un micro

- Branche ton micro sur MIC1 ou MIC2.
- Monte le MIC LEVEL.
- Tu peux ajouter de l'écho avec MIC ECHO si tu fais du karaoké.

Brancher une guitare

- Branche la guitare sur MIC2 / GUITAR.
- Appuie sur GUITAR pour activer le mode guitare.
- Règle le volume avec MIC/GUITAR LEVEL.

Activer les lumières

Appuie sur PARTY LIGHT pour allumer ou changer les effets lumineux.