

GUIDE D'UTILISATION

MICRO HF UHF 1000 / 2000



01.

Mise en route

- Brancher le récepteur sur le secteur.
- Relier la sortie MIX OUT à MIC sur votre enceinte ou votre table de mixage.
- Déployer les antennes.
- Allumer le récepteur puis le microphone.

02.



Utilisation

1. Allumer le microphone avec l'interrupteur ON/OFF.
2. Régler le volume sur votre enceinte ou votre table de mixage.
3. Parler à environ 5 à 10 cm du micro pour obtenir le meilleur rendu sonore.

03.



Arrêt

1. Éteindre le microphone.
2. Éteindre le récepteur.
3. Débrancher l'alimentation si le matériel n'est plus utilisé.



À savoir

- Utilisation en intérieur uniquement.
- Éviter l'humidité.
- Ne pas faire tomber le microphone.
- Éteindre le micro après utilisation pour préserver les piles.